Guida al Centro di Controllo

SISTEMA OPERATIVO SMARTPHONE

Questo manuale illustra la funzione e l'utilità di ciascuna icona e comando rapido presente nel Centro di Controllo e nella Barra di Stato dello smartphone. Utilizzare questa guida per identificare e gestire rapidamente la connettività, le funzioni di rete e le impostazioni del dispositivo.

1. BARRA DI STATO SUPERIORE

Icona	Elemento	Descrizione e Funzione
	Bluetooth	Indica la funzionalità Bluetooth attiva per la connessione con accessori esterni (cuffie, smartwatch, auto).
	Wi-Fi	Mostra che il dispositivo è connesso a una rete internet wireless locale e la forza della relativa ricezione.
VoLTE	**VoLTE**	Voice over LTE: abilita le chiamate vocali ad alta definizione sfruttando direttamente la rete dati 4G/LTE.
	Segnale di Rete	Indica l'intensità del segnale della rete mobile cellulare fornita dall'operatore telefonico.
44	**Batteria (44%)**	Visualizza la percentuale di carica residua della batteria interna dello smartphone.
	Impostazioni	Accesso rapido al menu delle impostazioni di sistema generali dello smartphone.
	Menu Altre Opzioni	Apre un menu contestuale aggiuntivo per personalizzare il layout del pannello di controllo.

2. SCHEDE DI CONTROLLO PRINCIPALI

Scheda Wi-Fi
In formato "HUAWEI-B315-6775". Gestisce l'attivazione della rete locale e la selezione del punto d'accesso.

Scheda Dati Mobili
In formato "WINDTRE". Attiva o disattiva la connessione a Internet tramite la rete cellulare dell'operatore.

Cursore Luminosità
Barra verticale con icona Sole. Permette di regolare la luminosità del display in base all'ambiente.

Cursore Volume
Barra verticale con Altoparlante. Regola l'intensità dell'audio multimediale e dei suoni di sistema.

3. ATTIVAZIONI RAPIDE (PRIMA PAGINA)

Codice QR
Apre rapidamente la fotocamera in modalità scanner per scansionare codici QR.

Rotazione Automatica
Permette allo schermo di ruotare automaticamente tra verticale e orizzontale.

Modalità Aereo
Disattiva istantaneamente Wi-Fi, rete cellulare, Bluetooth e tutte le connessioni senza fili.

Posizione
Attiva o disattiva i servizi di localizzazione GPS per mappe, meteo e app di navigazione.

4. ATTIVAZIONI RAPIDE (SECONDA PAGINA)

Hotspot Personale
Condivide la connessione dati del telefono creando una rete Wi-Fi per altri dispositivi.

NFC
Attiva la comunicazione a corto raggio per pagamenti contactless e abbinamenti rapidi.

Bluetooth
Interruttore rapido per collegare o scollegare dispositivi Bluetooth associati.

Fotocamera
Scorciatoia diretta per aprire subito l'applicazione fotocamera.

Collegamento a Windows
Sincronizza notifiche, foto, messaggi e app direttamente con un PC Windows.

Spazio di Archiviazione
Apre la gestione memoria per verificare lo spazio occupato e pulire file inutili.

Blocco Schermo
Blocca istantaneamente lo schermo senza dover premere il pulsante fisico laterale.

OTG (On-The-Go)
Abilita la porta USB per il collegamento diretto di chiavette, mouse o tastiere.

Spegnimento
Mostra il menu rapido di spegnimento, riavvio o chiamata d'emergenza del telefono.

Torcia
Accende o spegne il flash LED posteriore per utilizzarlo come torcia elettrica.

Calcolatrice
Avvia rapidamente l'applicazione calcolatrice per calcoli veloci.

Audio / Profilo
Cambia rapidamente il profilo audio tra Suoneria, Vibrazione e Silenzioso.